

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GRZEBIENI DREWNIANYCH

Właściwości produktu

Grzebienie drewniane zostały stworzone z myślą o codziennej pielęgnacji i stylizacji różnego rodzaju włosów. Charakteryzują się:

1. Naturalnym materiałem:
 - wykonane z wysokiej jakości drewna, które jest delikatne dla skóry głowy i włosów
 - antystatyczne – zapobiegają elektryzowaniu się włosów.
2. Rodzajami zębów:
 - rozstawione rzadko: idealne do rozczesywania długich, kręconych lub falowanych włosów
 - rozstawione gęsto: odpowiednie do stylizacji i czesania włosów prostych, cienkich lub krótkich.

Zastosowanie grzebieni

1. Grzebienie z zębami rozstawionymi rzadko:
 - rozczesywanie długich i kręconych włosów bez łamania ich struktury
 - usuwanie splątań w sposób delikatny, bez szarpania i niszczenia włosów.
2. Grzebienie z zębami rozstawionymi gęsto:
 - precyzyjne czesanie włosów prostych i krótkich
 - modelowanie fryzur, w tym wygładzanie i separowanie pasm.

Przygotowanie grzebienia do pracy

1. Kontrola grzebienia:
 - upewnij się, że grzebień jest czysty, suchy i nie ma uszkodzeń, takich jak pęknięcia zębów.
2. Przygotowanie włosów:
 - włosy powinny być suche lub lekko wilgotne. Jeśli włosy są mocno splątane, można użyć odżywki w sprayu ułatwiającej rozczesywanie.

Użytkowanie grzebieni

1. Rozczesywanie długich i kręconych włosów (grzebień z rzadko rozstawionymi zębami):
 - rozpocznij od końcówek włosów, delikatnie przesuając grzebień w kierunku nasady
 - rozczesuj włosy sekcjami, aby zapobiec szarpaniu i łamaniu
 - w przypadku oporu przy splątanych pasmach, rozluźnij je palcami przed użyciem grzebienia.
2. Czesanie i stylizacja włosów prostych i krótkich (grzebień z gęsto rozstawionymi zębami):
 - rozczesuj włosy od nasady po końcówki, zapewniając gładki i uporządkowany wygląd
 - używaj grzebienia do separowania pasm podczas stylizacji
 - do wykończenia fryzury delikatnie wygładź powierzchnię włosów.

Pielęgnacja i czyszczenie grzebieni

1. Po każdym użyciu:
 - usuń włosy i zanieczyszczenia z zębów grzebienia.
2. Regularne czyszczenie:
 - myj grzebień co 1–2 tygodnie w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego mydła:
 - delikatnie przetrzyj zęby miękką szczoteczką, aby usunąć resztki produktów do stylizacji lub zanieczyszczenia
 - unikaj długotrwałego zanurzania grzebienia w wodzie, aby zapobiec pękaniu drewna.
3. Suszenie:
 - osusz grzebień ręcznikiem i pozostaw w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywanie grzebieni

1. Warunki przechowywania:
 - przechowuj grzebień w suchym miejscu, najlepiej w etui lub na czystej powierzchni.
2. Unikaj:
 - wilgotnych pomieszczeń, takich jak łazienki, które mogą wpłynąć na trwałość drewna
 - przechowywania grzebienia w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie zębów.

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Dostosowanie do włosów: używaj odpowiedniego rodzaju grzebienia w zależności od struktury i długości włosów.
- Delikatność: nie używaj nadmiernej siły podczas czesania, aby uniknąć łamania włosów i uszkodzenia skóry głowy.
- Unikaj mokrych włosów: Drewniane grzebienie nie są przeznaczone do czesania mokrych włosów, chyba że są odpowiednio zabezpieczone przed wilgocią.

Utylizacja

Zużyte, wyczyszczone grzebienie należy utylizować w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z lokalnymi przepisami. Sugerowana utylizacja do opadów zmieszanych.